

Aktualisierung der Software

EXP-1050 FORD REVISION H



Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur fachgerechten Aktualisierung Ihres Batterietestgeräts.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, und befolgen Sie die aufgeführten Schritte.

Hinweis

Die Position, an der die Symbole auf den Bildschirmabbildungen dargestellt sind, kann von der tatsächlichen Position auf Ihrem Batterietestgerät abweichen, wenn Sie eine andere Geräteversion besitzen.



Schritt 1. Vorbereiten des Testers für die Aktualisierung

Während des folgenden Aktualisierungsvorgangs wird die SD-Karte formatiert. Gespeicherte Daten gehen hierbei verloren. Um die vorhandenen Daten zu speichern, entfernen Sie als Erstes die SD-Karte aus dem Testgerät, und speichern Sie die Dateien von der SD-Karte auf einem lokalen PC.





Schritt 2. Überprüfen Sie die erforderliche Downloadversion und speichern Sie die Aktualisierungsdateien auf der SD-Karte

Die erforderliche Update-Dateien für Ihre Batterietester, sind abhängig auf die aktuelle Softwareversion des Testers. Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Batterietester und laden Sie die passenden Aktualisierungsdateien über das Prozess unten.

REPORTS	<u>Wählen Sie Versionsinfo</u> Wählen Sie VERSIONSINFO im Infomenü.
	Bestimmen Sie aktuelle Firmware
V2.10 VERSION: 192-110103D TOTHE <u>TEST:</u> SERIAL #: 1234567890 SERIAL + END	Der Versionsinfo-Bildschirm zeigt die aktuelle Firmwareversion der Tester. Überprüfen Sie die aktuelle Version und bestimmen Sie die gewünschte Downloaddatei auf der Grundlage der Tabelle unten.
	SD-Karte in Steckplatz des Computers einführen
	Entf ernen Sie die SD-Karte aus dem Tester und legen Sie sie in den SD-Kartenleser Ihres PCs ein
	<u>VORSICHT:</u> FORMATIEREN SIE DIE SD-KARTE NIEMALS, WÄHREND SIE SICH IM STECK-PLATZ DES COMPUTERS BEFINDET!
	Aktualisierungsdateien herunterladen
	Laden Sie die Aktualisierungsdateien von Ihrem Computer herunter bzw. kopieren Sie diese von dem Speicherort auf Ihrem Computer auf die SD- Karte, und speichern Sie sie dort ab.
	HINWEIS: Der Versionstyp der neuen Aktualisierungsdateien sollte dem ursprünglichen Versionstyp entsprechen.
	D. h. eine ursprüngliche Version 'A' muss durch eine aktualisierte Version 'A' ersetzt werden.
Aktuelle Version	Erforderliche Aktualisierungsdateien
192-110103 <mark>G</mark>	FLSH071 <mark>G</mark> EEPM088 <mark>G</mark> (Aktualisierung von Rev G auf Rev H)
192-110103 F	FLSH071F EEPM088F (Aktualisierung von Rev F auf Rev H)
192-110103 <mark>E</mark>	FLSH071 <mark>E</mark> EEPM088 <mark>E</mark> (Aktualisierung von Rev E auf Rev H)
192-110103 <mark>D</mark>	FLSH071D EEPM088D (Aktualisierung von Rev D auf Rev H)
192-110103 <mark>C</mark>	FLSH071C EEPM088C (Aktualisierung von Rev C auf Rev H)
192-110103 <mark>B</mark>	FLSH071B EEPM088B (Aktualisierung von Rev B auf Rev H)
192-110103 <mark>A</mark>	FLSH071A EEPM088A (Aktualisierung von Rev A auf Rev H)



	Aktualisierungsdateien auf der SD-Karte speichern
> Com > 55El	Der Ordner für die Aktualisierung enthält zwei Aktualisierungsdateien, die an der Erweiterung *.hex zu erkennen sind.
Name	Speichern Sie beide Dateien direkt im Stammverzeichnis der SD-Karte ab.
CONFIG.CSV EEPM159a.hex FLSH076a.hex	<u>VORSICHT:</u> KOPIEREN SIE KEINE ORDNER AUF DIE SD-KARTE!

Beispiel des Inhalts der SD-Karte für die Aktualisierung





Schritt 3. Firmware des Testgeräts aktualisieren

Nachdem Sie Schritt 1 und 2 durchgeführt haben, können Sie das Testgerät mit den Aktualisierungsdateien, die Sie auf die SD-Karte kopiert haben, aktualisieren. Führen Sie die unten aufgeführten Schritte durch, um die Firmware des Testgeräts zu aktualisieren.

	An eine 12-Volt-Batterie anschließen
	Schließen Sie das Testgerät an eine externe 12-Volt-Batterie an, um so eine Unterbrechung der Stromversorgung während der Softwareaktualisierung zu vermeiden.
	SD-Karte in Testgerät einführen
	Führen Sie die SD-Karte wieder in das Testgerät ein.
	Menü 'Optionen' auswählen
	Schalten Sie das Testgerät ein und Drücken Sie '3401' für das Menü OPTIONEN.
	Menü 'Software Update' auswählen
	Wählen Sie SOFTWARE UPDATE im Menü OPTIONEN aus.
	Firmware des Testgeräts aktualisieren
	Wählen Sie die erste Option FIRMWARE aus, und drücken Sie auf WEITER/OK.
Beispielbildschirm	Firmware des Testgeräts aktualisieren
VERSION: 0718 VERSION: 0718 VERSIO	Sobald das Aktualisierungs-Hinweisfenster angezeigt wird, wählen Sie JA aus.
MIDTRONICS	Firmware des Testgeräts aktualisieren
MMC FLASH UPDATE	Das Testgerät beginnt mit der Neuprogrammierung des Flash-Speichers. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten.
MIDTRONICS	Firmware des Testgeräts aktualisieren
MMC EEPROM ÚPDATE	Nach der Flash-Aktualisierung programmiert der Tester den EEPROM- Speicher neu.
	Testgerät neu starten
SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS	Nach erfolgreicher Neuprogrammierung werden Sie dazu aufgefordert,
UND TAUSCHEN SIE DIE MMC AUS AKTUALISIEREN SIE DIE KARTE	das Testgerät neu zu starten.
MIT DER DATENKARTE	Schalten Sie hierzu das Testgerät AUS und anschließend wieder EIN. Die neue Software wird jetzt auf den Tester geladen.
STARTEN SIE ZUIVEFURTFAHREIN NEU	



Schritt 4. Neuinstallation der ursprünglichen Konfiguration des Testers

Nach der Firmware-Aktualisierung wird das Testgerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Um die ursprünglichen Konfigurationseinstellungen des Testgeräts wiederherzustellen, führen Sie die unten aufgeführten Schritte durch.

	Menü "Optionen" auswählen Schalten Sie das Testgerät ein und Drücken Sie (3401' für das Menü OP-
UIDIUITY UI ⁺ + Isaleot	TIONEN.
	Menü "Software Update" auswählen
	Wählen Sie SOFTWARE UPDATE im Menü OPTIONEN aus.
DEPENDENCE DEPENDENCE DE LA CONTRA DE LA CON	Ursprüngliche Konfiguration laden
	Wählen Sie die dritte Option KONFIG. LADEN aus, und drücken Sie auf WEITER/OK.
	Testgerät neu starten
INTO TESTER. SWITCH TESTER OFF AND ON.	Nachdem Ihre persönlichen Konfigurationseinstellungen wieder auf den Tester geladen wurden, schalten Sie den Tester AUS und wieder EIN.

HINWEIS: LADEN SIE DIE ALTEN .CSV DATEIEN NICHT ZURÜCK AUF DIE SD-KARTE!