



Aktualisierung der Software

GRX-3590 Ford Version F

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur fachgerechten Aktualisierung Ihrer Batteriediagnosestation.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, und befolgen Sie die aufgeführten Schritte.

Hinweis: Die Position, an der die Symbole auf den Bildschirmabbildungen dargestellt sind, kann von der tatsächlichen Position auf Ihrer Batteriediagnosestation abweichen, wenn sie eine andere Geräteversion besitzen.



Schritt 1. Vorbereiten für die Aktualisierung

Während des folgenden Aktualisierungsvorgangs wird die SD-Karte formatiert. Gespeicherte Daten gehen hierbei verloren. Um die vorhandenen Daten zu speichern, entfernen Sie als Erstes die SD-Karte aus der Batteriediagnosestation (von nun an als GRX-3590 bezeichnet) und speichern Sie die Dateien von der SD-Karte auf einem lokalen PC.

<u>SD-Karte aus der GRX-3590 entfernen und in den PC</u> einsetzen	
Entfernen Sie die SD-Karte aus der GRX-3590 und setzen Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz	
des PCs ein.	
BENUTZERDATEN auf dem PC sichern	() (De computer → SD (D:) Creanina → Shura with → Rum New folder
Sichern Sie die BENUTZERDATEN von der SD-Karte auf einem lokalen PC, um so Datenverlust während des Aktualisierungsvorgangs zu vermeiden.	✓ Favorites Name Date ✓ Favorites ✓ USERDATA 3/2/2015 12:35 PM ✓ Computer ✓ Network ✓ USERDATA
	Computer Compu
SD-Karte aus dem PC entfernen und in die GRX-3590	
<u>einsetzen</u>	
Entfernen Sie die SD-Karte aus dem PC, legen Sie die SD- Karte in die GRX-3590 ein und schalten Sie sie ein.	
Menü "Utility" (Optionen) auswählen	
Wählen Sie UTILITY (Optionen) im MAIN MENU (Hauptmenü) der GRX-3590 aus.	
SD-Karte in der GRX-3590 formatieren	
Wählen Sie FORMAT CARD (Formatieren) im Menü UTILITY (Optionen) aus.	
SD-Karte in der GRX-3590 formatieren	
Wählen Sie YES (Ja) aus, wenn der Warnhinweis angezeigt wird.	*** WARNING ** FORMATING DISK WILL ERASE ALL FILEST
SD-Karte aus der GRX-3590 entfernen und in den PC einsetzen	



Entfernen Sie die SD-Karte aus der GRX-3590 und setzen Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz des PCs ein.	
ZIP-Datei entpacken	
Entpacken Sie die ZIP-Dateien um den MTRONICS-Ordner anzuzeigen, welcher zur Aktualisierung der GRX notwendig ist. Löschen oder ändern Sie keine Dateien im MTRONICS-Ordner.	
Aktualisierungsdateien auf der SD-Karte speichern	😌 💭 🖉 🕌 🕨 Computer 🕨 Local Disk (C:) 🕨 Download location 🕨
Laden Sie die Aktualisierungsdateien herunter und speichern Sie sie auf der SD-Karte.	Organize ▼ Include in library ▼ Share with ♥ Burn New folder Date modified J6/20159:22 AM WITRONCS Date modified J6/20159:22 AM Provides Provides Computer Provides Computer Favorites Libraries Computer Provides Computer Provides Computer Provides Computer Provides



Schritt 2. Firmware der GRX-3590 aktualisieren

SD-Karte aus dem PC entfernen und in die GRX-3590	
<u>einsetzen</u>	
Entfernen Sie die SD-Karte aus dem PC, legen Sie die SD-Karte in die GRX-3590 ein und schalten Sie sie ein.	
Menü "Utility" (Optionen) auswählen	
Wählen Sie UTILITY (Optionen) im MAIN MENU (Hauptmenü) der GRX-3590 aus.	
Menü "Update" (Software-Update) auswählen	
Wählen Sie UPDATE (Software-Update) im Menü UTILITY (Optionen) aus.	
Firmwareder GRX-3590 aktualisieren	
Sobald das Aktualisierungs-Hinweisfenster angezeigt wird, wählen Sie YES (JA) aus.	SOFTWARE WILL BE CHANGED. DO YOU WANT TO CONTINUE? CURRENT NEW VERSION: 201E 201F NO
Firmwareder GRX-3590 aktualisieren	
Die GRX-3590 beginnt mit der Neuprogrammierung des Flash-Speichers. Dieser Vorgang dauert ca. 40 Minuten. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang NICHT!	
Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, fordert Sie die GRX-3590 dazu auf, die SD-Karte zu entfernen und neu zu starten. Wenn Sie die SD-Karte erneut einlegen, erkennt die GRX-3590 automatisch die aktualisierte Datei von der SD-Karte und fordert Sie zur erneuten Aktualisierung auf. Klicken Sie zum Abbrechen die Optionstaste EXIT (Beenden).	
Menü "Utility" (Optionen) auswählen	
Wählen Sie UTILITY (Optionen) im MAIN MENU (Hauptmenü) der GRX-3590 aus.	
SD-Karte im Testgerät formatieren	
Wählen Sie FORMAT CARD (Formatieren) im Menü UTILITY (Optionen) aus.	
SD-Karte im Testgerät formatieren	
Wählen Sie YES (Ja) aus, wenn der Warnhinweis angezeigt wird.	WHKNING ** ** WARNING ** FORMATING DISK WILL ERASE ALL FILEST NO