

















Bosch Kabelbaum Reparatur Koffer



















BOSCH









Technik fürs Leben









	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Kabelbaum Reparatur Koffer, beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> • 120 Reparaturstecker (49 verschiedene Sorten) • 3 Sorten Stoßverbinder (VPE jeweils 100 Stück) • Stabiles Hard Case mit Fächern und Schublade 	Kit	736 4106 001 00
	Reparaturstecker	1-pin	736 4107 044 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 009 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 012 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 017 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 022 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 029 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 030 00









	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 045 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 069 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 080 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 126 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 130 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 131 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	2-pin	736 4107 132 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 136 00









	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 137 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 146 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 148 00
	Reparaturstecker	2-pin	736 4107 039 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	2-pin	736 4107 102 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	2-pin	736 4107 135 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	2-pin	736 4107 139 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	2-pin	736 4107 159 00









	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	2-pin	736 4107 165 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 001 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 015 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 019 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 024 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 053 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 116 00
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 129 00









	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker	3-pin	736 4107 055 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	3-pin	736 4107 060 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	3-pin	736 4107 155 00
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 014 00
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 021 00
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 033 00
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 061 00
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 093 00






	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 110 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	4-pin	736 4107 114 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	4-pin	736 4107 128 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	4-pin	736 4107 140 00
	Reparaturstecker (3 x 0,50mm ²)	4-pin	736 4107 141 00
	Reparaturstecker (3 x 0,75mm ²) Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	4-pin	736 4107 142 00
	Reparaturstecker	4-pin	736 4107 147 00
	Reparaturstecker (4 x 0,35mm ²)	4-pin	736 4107 090 00

	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	4-pin	736 4107 117 00
	Reparaturstecker (4 x 0,50mm ²)	4-pin	736 4107 124 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	5-pin	736 4107 157 00
	Reparaturstecker	6-pin	736 4107 010 00
	Reparaturstecker	6-pin	736 4107 038 00
	Reparaturstecker	6-pin	736 4107 040 00
	Reparaturstecker	6-pin	736 4107 075 00
	Reparaturstecker	6-pin	736 4107 094 00

	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker (6 x 0,75mm ²)	6-pin	736 4107 125 00
	Reparaturstecker (4 x 0,50mm ²)	6-pin	736 4107 002 00
	Reparaturstecker	6-pin	736 4107 138 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	6-pin	736 4107 156 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	6-pin	736 4107 162 00
	Reparaturstecker	7-pin	736 4107 120 00
	Reparaturstecker	7-pin	736 4107 121 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	8-pin	736 4107 123 00

	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	8-pin	736 4107 150 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	8-pin	736 4107 152 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	8-pin	736 4107 153 00
	Reparaturstecker	10-pin	736 4107 122 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	12-pin	736 4107 145 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	12-pin	736 4107 163 00
	Reparaturstecker	16-pin	736 4107 118 00
	Reparaturstecker	16-pin	736 4107 119 00

	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	16-pin	736 4107 143 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	17-pin	736 4107 127 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	17-pin	736 4107 144 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	20-pin	736 4107 154 00
	Reparaturstecker Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten	20-pin	736 4107 164 00
	Stoßverbinder (100 Stück) rot 736 4107 997 00	0,5 – 1,5 mm ²	736 4107 997 00
	Stoßverbinder (100 Stück) blau 736 4107 998 00	1,5 – 2,5 mm ²	736 4107 998 00
	Stoßverbinder (100 Stück) gelb 736 4107 999 00	4,0 – 6,0 mm ²	736 4107 999 00

	Beschreibung	Variante	Bestell-Nr.
	<p>Crimpzange für Stoßverbinder 0,5 – 6,0 mm²</p> <p>Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten</p>	0,5 – 6,0 mm ²	702 4106 001 00
	<p>Abisolierzange 0,03 – 10,0 mm²</p> <p>Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten</p>	0,03 – 10,0 mm ²	702 4106 002 00
	<p>Löt-Kit mit Butan</p> <p>Hinweis: nicht im Kit 736 4106 001 00 enthalten</p>	75 W	615 5101 005 00
	Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserem Webshop		
	QR-Code zum Webshop		
	QR-Code zum Produktvideo		